Құрметті Тұтынушы!

Қысқаша пайдалану бойынша нұсқаулық ыдыс-аяқ жуатын машинасын пайдалану бойынша нұсқаулықты қосымшасы болып табылады. Бұйымды пайдаланар алдында оның нұқсаулығымен, әсересе, жабдықты қауіпсіз пайдалану жөніндегі ескертулермен және нұсқаулармен мұқият танысу керек.

Машинаны розеткаға қосар алдында тасымалдау үшін қолданылатын қорғанысты шешу керек. Ыдыс-аяқ жуатын машина дұрыс орнатылғаннан кейін ғана іске қосыңыз.

1 Құрылғының қосылуы

→ Құрылғының есігін жабыңыз, құрылғыны қосу үшін қуат түймесін басыңыз.

2 Жуғыш құралдарды мөлшерлеу

→ Жуғыш құралының мөлшерлеуішін ашу үшін ілмекті басыңыз.

→ Жуғыш құралдарға арналған мөлшерлеуіштерді толтырыңыз.

3 Тұздың деңгейін тексеру

→ Басқару панеліндегі индикатор жанса, тұз мөлшерлеуішін толтырыңыз.

4 Машинаны ыдыспен жүктеңіз.

→ Ластанудың ірі бөлшектерін кетіріңіз.

→ Жүктеуге қатысты нұсқауларға сәйкес ыдысты тиісті себеттерге салу

→ Бірінші кезекте төменгі себетті, содан кейін жоғарғы себетті жүктеу ұсынылады.

5 Жуу бағдарламасын таңдау

→ Бағдарламаны таңдау; дисплейде бағдарлама индикаторы жанады. Бастау/Кідіріс батырмасын басыңыз жуу үдерісі жалғасады.

6 Ыдыс-аяқ жуатын машинаны іске қосу

→ Машинаның есігін жабыңыз.

→ Машина өзінің циклін іске қосады.

7 Құрылғыны қосу

→ Құрылғыны Бастау/Кідіріс батырмасымен сөндіріңіз.

8 Ыдысты жүктеу

→ Құрылғыны ажыратқаннан кейін, машинаның есігін ашып, оны түсірер алдында 15 минутқа қалдырыңыз, осы процес ыдыс-аяқтарды кептіру режимін қосымша жылдамдатады. Қыздырылған ыдыс жарықтардың пайда болуына икемді.





НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ:
Суреттер тек қарап шығу үшін келтірлген. Сыртқы түрі мен себеттер жиынтығы ыдыс-аяқ жуатын машинаның үлгісіне байланысты әр түрлі болуы мүмкін.

ЫДЫС-АЯҚ ЖУАТЫН МАШИНАСЫНЫҢ БАҒДАРЛАМАЛАР КЕСТЕСІ: ZWM536WH.1 / ZWM536SH.1

№ р/с	Бағдарлама	Әдепкі қалпы бойынша температура [°C]	Ластану түрі	Ластану деңгейі	жуғыш құралдың мөлшері	Циклдің сипаты	Бағдарламаның ұзақтығы (мин.)*	Электр қуатын тұтыну (кВт/сағ)*	Су тұтыну (л)*
1	Гигиеналық	70°	Гигиеналық қызметті таңдаған кезде су температурасы 70°C дейін көтеріледі, бұл жоғары температурада дезинфекциялауға кепілдік береді.	кәдімгі ластанған	4г /10г (1, 2 дана)	50 °C температурасында алдын-ала жуу; 70 °C температурасында алдын-ала жуу; Сумен шаю; Сумен шаю; 70 °C температурасында шаю; Кептіру	140	1,200	9,6
2	Әмбебап	60°	Орташа дәрежеде ластанған кәстрөл, тәрелкелерді, шыны-аяқтарды және жеңіл дәрежеде ластанған табаларды жууға арналған.	кәдімгі ластанған	4г /10г (1, 2 дана)	Алдын-ала жуу; 60 °C температурасында алдын-ала жуу; Сумен шаю; 70 °C температурасында шаю; Кептіру	120	1,050	7,7
3	**ЭКО	45°	Шыны мен фарфордан жасалған болмашы ластанған ыдыс үшін	Болмашы ластанған	14г (1 дана)	Алдын-ала жуу; 45 °C температурасында алдын-ала жуу; 65 °C температурасында шаю; Кептіру	230	0,613	6,5
4	Әйнек	45°	Қатты ластанбаған ыдыс-аяқ пен шығын бұйымдарды жууға арналған.	Болмашы ластанған	14г (1 дана)	45 °C температурасында алдын-ала жуу; Сумен шаю; 60 °C температурасында шаю; Кептіру	75	0,650	5,8
5	90 мин	55°	Орташа ластанған, тез арада жуылуды қажет ететін ыдыс-аяқты жууға арналған.	Болмашы ластанған	14 г (1 дана)	65 °C температурасында алдын-ала жуу; Сумен шаю; Сумен шаю; 65 °C температурасында шаю; Кептіру	90	1.1	6.6
6	Жылдам	40°	Болмашы ластанған ыдықа арналған құрғатпайтын қысқа бағдарлама.	Болмашы ластанған	14г (1 дана)	40 °C температурасында алдын-ала жуу; Сумен шаю; Сумен шаю	30	0,500	5,8

** Стандартты бағдарлама. Бір мезгілде бұл зерттеу институттарына арналған референттік бағдарлама. Сынауларды EN 60436 нормаларына сәйкес жүргізу.
Бұл орташа ластанған ыдыс-аяқ жиынтықтарына арналған тиісті бағдарлама. Бір мезгілде, бұл бағдарлама асханалық ыдыстың осы түрі үшін электр қуаты мен судың үлесуіне байланысты айтарлықтай тиімді болып табылады.

* Жоғарыдағы кестеде келтірілген шамалар (ұзақтығы, электр қуатын тұтынуы және судың жұмсалуы) зертханалық шарттарда алынған. Шынайы шамалар аздап өзгеруі мүмкін.